



1



**AIRTEX**  
spol. s r. o.


2



Příručka uživatele  
Prüčka použivatelä  
User's manual  
Benutzerhandbuch  
Manuel de l'utilisateur  
Manual de usuario

Manuale dell'utente  
Handleiding voor gebruikers  
Podręcznik użytkownika  
Пособие для пользователей  
Használati útmutató

3



0,2 bar = 2,9 PSI  
0,25 bar = 3,7 PSI  
1 bar = 14,7 PSI

Airtex, spol. s r. o.  
Břetislavova 3479/1B  
69002 Břeclav  
info@airtex.cz  
Telefon: +420 776 118 660  
[www.airtex.cz](http://www.airtex.cz)